
03 | Activación Servicio de Azure Time Series



https://portal.azure.com/


Creación del servicio

1. Buscar "Time Series" en el portal de Azure.




- 3. Llenar los campos con la información solicitada:
- Environment name
- Subscription
- Resource group
- Location

y seleccionar "Review + reate".




- 4. En "Create an event source?" elegir "si" y llenar los campos con la información solicitada:
- Name
- Source type
- Select a hub
- Subscription
- IoT Hub name
- IoT Hub Access policy
- lot Hub Access policy name

Seleccionar "add" y al final seleccionar "Review + create".




5. Revisar la información que sea correcta y seleccionar


"créate".




6. Esperar a que finalice el despliegue del servicio y seleccionar el servicio recién creado.



7. Seleccionar "Go to Environment".



8. Se abrirá una nueva pestaña y deben visualizar algo similar.



Actividades

•	Explorar el tablero Time Series Insights
•	Incorporar un segundo raspberry PI para poder visualizarlo en el tablero



©2014 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Office, Azure, System Center, Dynamics and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.